



Product Specification Report

1/90480001/0522

Disinfettante per ambienti e superfici. Deodora e disinfetta in un'unica azione.

ZEPYDYNAMIC AC PLUS

Disinfettante multiuso in aerosol. PMC 20923.

CARATTERISTICHE:

Disinfettante	Presidio Medico Chirurgico che grazie ai suoi principi attivi disinfetta le superfici eliminando fino al 99.99% di virus e batteri
Multiuso	Può essere utilizzato per la disinfezione di oggetti, superfici e ambienti
Azione Anti-odore	Neutralizza i cattivi odori lasciando un piacevole profumo con note floreali

APPLICAZIONI:

Utilizzabile per la disinfezione di superfici, attrezzature e ambienti. Ideale per il trattamento di impianti di aria condizionata e abitacoli di autovetture.

SPECIFICHE:

Forma..... Aerosol
Colore Incolore
Odore..... Floreale

APPROVAZIONI:

- Testato secondo la norma secondo la norma UNI EN 1276 e EN 13697:2019 su Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae Legionella pneumophila
- Testato secondo la norma secondo la norma UNI EN 14476 e EN16777 su Adenovirus, Murine Norovirus, Coronavirus ATCCv-740

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono: Etanolo 50%, Bilenil-2-olo 0.15%, Coformulanti e acqua q.b. a 100%.

MODALITA' D'USO:

Spruzzare direttamente sulla superficie pulita.
Azione Battericida: lasciare agire per almeno 5 minuti.
Azione virucida: Lasciare agire per almeno 30 minuti

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: pulire preventivamente le parti da trattare, spruzzare e lasciare agire. Avviare l'impianto evitando di respirare i residui di prodotto che fuoriescono.. Areare il locale qualche minuto prima di soggiornarvi.

PRECAUZIONI D'USO:

Non usare il prodotto su cibi e/o bevande. Non spruzzare il prodotto su persone o animali. Non usare il prodotto su materiali non compatibili con l'alcool. Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza (MSDS).

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100

F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158

F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de